

ESPAÑOL

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

- 1. Read all instructions prior to first use.
- Do not touch hot surfaces. Always use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs or machine in water or other liquid.
- 4. Not intented for use by children.
- Close supervision is necessary when any machine is used near children. Keep machine out of reach of children.
- This appliance is not designed to be used by children or people without knowledge or experience with the machine.
- 7. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Burns can occur from touching the hot plate, hot water or steam. Exercise caution.
- 9. Exercise caution when using the steam nozzle as steam can cause scalding.

- Unplug machine from outlet when not in use and when cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, before cleaning the machine, and before storing.
- 11. All machines are subject to stringent quality control. Practical tests using machines taken at random are conducted and this may explain any slight marks or coffee residue prior to use.
- 12. Do not operate any machine with a damaged cord or plug or after the machine malfunctions, or has been damaged in any manner. Return machine to the nearest Krups Service Center for examination, repair or adjustment or your respective countries Consumer Service Department.
- 13. To reduce the risk of injury do not drape cord over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
- 14. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 15. The use of accessory attachments not recommended by Krups may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not use outdoors.
- 17. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 18. To disconnect the machine, turn the control to "off" then remove plug from wall outlet. Do not yank cord, instead grasp plug and pull to disconnect.

- 19. Do not use the machine for anything other than its intended use.
- 20. Do not pour liquids other than water and descaling solutions specified in this manual into the water tank.
- 21. Protect the machine against humidity and freezing.
- 22. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
- 23. This machine is for household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION

This machine is intended for household use only. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by the nearest authorized Krups Service Center.

Visit our website at www.krups.ca in Canada or contact your respective country's Consumer Service department for the service center nearest to you.


To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to disassemble the machine. Repair should be done by an authorized Krups Service Center only.

SHORT CORD INSTRUCTIONS


A short power-supply cord is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.


- **A.** We do not recommend using an extension cord with this device
- **B.** If an extension cord is absolutely necessary,
 - the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the machine.
 - the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
- C. This machine has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

In the interest of improving products, Krups reserves the right to change specifications without prior notice.



















7











DESCRIPTION

- a ON/OFF Pilot light
- **b** Selector knob
 - **b1** Off position
 - **b2** Espresso-coffee making position
 - **b3** Hot steam position
- c Filter-holder
 - c1 Removable filter for 1 to 4 cups
 - c2 Filter locker

- d Measuring spoon
- e Carafe
- f Removable drip tray grid
- g Cappuccino accessory
 - h Steam nozzle
- i Boiler cap for water tank

AUTHENTIC ESPRESSO

Espresso is a richer and more aromatic brew than regular coffee. It is typically enjoyed in smaller quantities because of its richness, and for that reason, espresso is usually served in small (1.5 - 2 oz) cups.

Your appliance when properly used will produce espresso that is deep in flavor and dark in color. Just follow the instructions and use fresh roasted coffee that has been pre-ground to an espresso grind.

Preparing an espresso or cappuccino is different from brewing regular drip coffee. One main difference is that the water will come to a boil and will then be forced through the ground coffee. This means that an espresso machine works under pressure and needs special attention.

CAUTION - PRESSURE

Never open boiler cap (i) or remove filter holder (c) while your appliance is turned "on" or while there is still pressure in the boiler container.

To check for pressure:

Turn the selector knob (b) to the "Off" position. Fig. 1.

Turn the selector knob to the steam position **(b3) Fig. 10**. If steam comes out of the nozzle, then the boiler chamber is still under pressure. Close steam knob and proceed with instructions listed below.

Take a pitcher filled with cold water and hold it underneath the steam nozzle with nozzle inserted into the pitcher. Then turn the selector knob to the steam position (b3). Leave steam release knob open until no more steam comes out of nozzle. When finished turn the selector knob (b) to the "Off" position.

Now you can remove the boiler cap and the filter holder.

CAUTION - HOT

Do not touch boiler cap (i) during operation. Before removing boiler cap turn off machine, let it cool down for at least 2 or 3 minutes. Relieve pressure. (See CAUTION-PRESSURE).

BEFORE FIRST USE

Important! Before using your machine for the first time, or after not having used it for a considerable amont of time, rinse the appliance as indicated below. Check that the appliance is unplugged.

Check that the appliance is unplugged.

Unscrew the boiler cap. Fig. 2.

Pour 8 oz (240 ml) of cold water into the water tank. Do not pour warm or hot water into the water tank. **Fig. 3.**

Screw the boiler cap on tightly. Fig. 4.

Fit the filter (without any coffee) into the filter-holder and rotate filter inside filter-holder to secure it. **Fig. 5.**

Insert the filter holder in the appliance. Turn it firmly from left to right to put it into the "locked" position. **Fig. 6.**

Place the carafe or a cup under the filter holder. Plug in the appliance. Fig. 7.

Turn the selector knob to the "Espresso" position **(b2)**. **Fig. 8.** The ON/OFF pilot light will light up.

After a few minutes, the water will boil and hot water will start to drip. When the container/cup is full, turn the selector knob to the "Off" position (b1).

Place a cup under the steam nozzle and turn the selector knob to the steam setting **(b3)**. When there is no more steam, turn to the "Off" position **(b1)**.

Never remove filter holder or open boiler cap without having released remaining pressure in appliance. (See CAUTION-PRESSURE).

MAKING ESPRESSO

Important! Check that the appliance is unplugged and that there is no pressure. (See CAUTION-PRESSURE).

Unscrew the boiler cap **Fig. 2**. Measure out the right amount of water for your needs and pour it into the water tank. For instance: an espresso-sized cup (small cup for strong espresso) = 1 to 2 oz (25 to 50 ml). A standard-sized cup (for milder espresso) = 3 to 4 oz (75 to 100 ml). Up to 4 espressos or 2 standard cups can be made at one time, without adding additional water to the tank.

Pour the water into the tank. Fig. 3.

Screw the boiler cap on tightly. **Fig. 4.** Plug in the appliance.

Fit the filter into the filter-holder and rotate filter inside filter-holder to secure it. **Fig. 5.**

Put the ground coffee into the filter holder using the measuring spoon. 1 full measuring spoon is the amount needed for 1

espresso. Using a tamper or the back of the measuring spoon tamp down the coffee.

Remove any excess coffee on the edge of the filter-holder.

ATTENTION! Do not over fill or pack coffee too tightly.

Fit the filter-holder into the appliance turning it from left to right and locking it firmly into place. **Fig. 6.**

Place a cup or the carafe under the filter-holder. Fig. 7.

Turn the selector knob to "espresso" (b2). Fig. 8.

The ON/OFF pilot light will light up. After 3 to 4 minutes, the espresso will start to drip. Wait until the espresso has stopped dripping before removing the cup or carafe and then turn the selector knob to the "Off" position (b1). Fig. 9.

ATTENTION! We advise you to not switch off the appliance before the cycle is completely finished. At the end of the cycle, steam will dry out the coffee grounds thus producing a puck that is drier and easier to remove. Never remove filter holder or open the water tank without having released remaining pressure in appliance. (See CAUTION-PRESSURE). Once you have removed the pressure from the machine the filter holder can be removed. To throw away the coffee grounds, turn over the filter holder and shake it to make the coffee grounds fall out.

MAKING CAPPUCCINOS

Follow the instructions for "Making Espresso" but add 2 oz (50 ml) of water to the volumes indicated.

An authentic cappuccino is made using 1/3 espresso, 1/3 hot steamed milk and 1/3 frothed milk. **We recommend frothing the milk before making the coffee.**

Pour 4 to 6 oz (100 to 150 ml) of fresh, cold milk into a small pitcher. Do not use a pitcher cleaned with hot water or one that is still warm.

The milk will froth better in a cold pitcher. The pitcher should fit underneath the cappuccino nozzle. We recommend using 1 or 2% milk for a stiff, dense froth. Use whole milk if you prefer a creamy froth.

Turn the knob to the "Steam" position (b3). Fig. 10.

When the steam starts coming out of the nozzle, immerse the nozzle in the pitcher of milk and make circular movements going up and down to froth the milk. It is important not to have the nozzle touch the bottom of your pitcher. **Fig. 11.**

Once the milk is frothed, put a cup underneath the filter holder. Turn the knob to the "Espresso" position **(b2)**. **Fig. 8.**

Once the espresso has finished dripping, spoon the frothy milk over the espresso to finish the cappuccino. Never remove filter holder or open boiler cap without having released remaining pressure. (See CAUTION-PRESSURE).

ATTENTION! Clogged Steam nozzle:

Milk residue will build up in the tip of the steam nozzle after frothing milk. To avoid clogging, remove the plastic housing of the cappuccino nozzle once the appliance has cooled, for easy cleaning. Then follow "cleaning the steam nozzle" as described in the section "Cleaning the Cappuccino Nozzle".

Don't forget to replace the tip of the nozzle and screw it on tightly.

MAKING CAFFE LATTES

Follow the instructions for "Making Cappuccinos" with the following proportions: 2/3 frothy milk, 1/3 espresso, and if desired you may spoon some milk foam on top.

STEAMING WITHOUT MAKING ESPRESSO

Steam is used to froth milk and also to reheat water (tea, hot drinks).

Check that the appliance is unplugged and that there is no contained pressure. (See CAUTION-PRESSURE).

Measure out a small amount of water and pour into tank. For example: 2 oz (50 ml) of water to heat 4 oz (100 ml) of liquid.

Important: for maximum efficiency, avoid putting more than 4 oz (100 ml) of water into the tank.

Tightly screw on the boiler cap. Fig. 4.

Plug in the appliance.

Immerse the steam nozzle in the liquid to be heated.

Turn the knob to "steam" (b3). Fig. 10.

The ON/OFF pilot light will light up.

Steam is produced after 2 to 3 minutes of preheating.

Once the liquid is hot, turn selector knob back to "Off" (b1) and unplug the appliance.

If you do not need all the water for steaming, proceed as follows: Turn off the machine.

Release the remaining steam pressure into another container.

Before turning the knob again, turn the knob to "steam" **(b3)** to remove any steam, take care to put a cup underneath the steam nozzle.

CAUTION! Do not turn the selector knob back to "Off" (b1) before all steam is released! (See CAUTION - PRESSURE).

ATTENTION! The plastic housing of the cappuccino nozzle (g) has 2 fine holes at the top which draw air into the milk. If those holes get clogged, the milk will not be frothed properly. Therefore, do not dip the cappuccino nozzle in milk or froth up to those holes.

ATTENTION! Immediately after use, wash the steam nozzle with a damp sponge.

CLEANING AND SERVICING

Unplug the appliance and let it cool down completely before you clean it.

Occasionally wipe the outside of the appliance with a damp cloth. Regularly wash and dry the drip tray and its grid.

Do not use alcohol-based or abrasive cleaning products or solvents.

Regularly clean the grid through which the hot water passes with a damp sponge.

Important: Never use soap or other cleaning agents as it will impact the taste of your beverages.

CLEANING THE CAPPUCCINO NOZZLE

Clean the steam nozzle each time after you have immersed it in the milk, otherwise the inside of the nozzle can become clogged and the milk deposits on the outside will harden and become difficult to remove.

If clogging does occur, remove the plastic housing of the cappuccino nozzle (g) once the appliance has cooled and then unscrew the tip of the steam nozzle.

Remove all milk particles by using a clean sewing needle and rinse under the faucet. Replace nozzle tip making sure to screw it on tightly. Wipe off the outside of the nozzle with a wet cloth. The plastic housing of the cappuccino nozzle should be rinsed in warm water. If the small suction openings are clogged up, they can be opened with a small needle.

<u>CAUTION!</u> Do not try to open or disassemble the main body of the machine.

DECALCIFYING THE ESPRESSO SIDE

The warranty does not cover a faulty or broken espresso machine due to not being descaled.

Due to the acidity of the cleaning solution, we recommend protecting your worktop and sink during the descaling process, especially if it is made of marble or stone. Isolate your appliance with an old towel, tablecloth or tray.

The espresso machine must be decalcified regularly. The frequency depends on the hardness of your water and how often you use the espresso machine.

Before descaling, the brewing sieve on the brewing head **must** first be screwed off.

- Remove all lime and coffee residues from the brewing sieve and the brewing head.
- 2. Remove the plastic housing of the cappuccino nozzle (g).

As a descaling agent we recommend the use of Krups descaling solution F054 available at authorized Krups retailers and Service Centres or by contacting your respective countries Customer Service Department.

Dissolve a packet of KRUPS descaling solution in 10 oz/300
ml of lukewarm water and pour into the boiler container and
screw back the cap. Put a container under the brewing head
and another under the steam nozzle.

(Note: Do not secure the filter holder (c) during decalcification).

- Open the steam valve and turn on the appliance. Allow the descaling solution to run out of the espresso outlet and the steam nozzle.
- 5. After each brewing cycle, switch off the appliance and allow the appliance to cool down.
- 6. Repeat this operation once more.

Following this, allow 2 containers of clear water to run through the system. Switch off the appliance. Allow the appliance to cool down. Insert the brewing sieve into the brewing head again and push the plastic housing of the cappuccino nozzle onto the steam nozzle.

TROUBLESHOOTING

Problems	Probable Causes	Solutions	
Espresso			
The coffee drips too slowly.	The coffee is ground too fine.	Use more coarsely ground coffee.	
	Filter blocked.	Clean it with a brush.	
	Water passage grid is clogged.	Clean the appliance when cold.	
	Presence of scale.	De-Scale the appliance.	
The coffee drips too slowly.	Dirty filter-holder or dirty filter.	Clean them with hot water.	
	The coffee is ground too fine.	Use more coarsely ground coffee.	
The coffee doesn't drip.	The knob is in the "Steam" position (b3).	Turn the knob to the "Espresso" position (b2).	
The espresso leaks onto the	Filter holder is clogged up.	Remove any excess ground coffee.	
filter holder sides.	The filter holder is not properly positioned.	Put it back into place and lock it into position.	
Bad taste.	Insufficient rinsing.	Follow the rinsing instructions.	
Steam			
Water runs out of the filter holder.	The knob is in the "Espresso" position (b2) .	Turn the knob to the "Steam" position (b3) .	
Little or no steam in the "steam" position.	The knob opened too early.	Close the "Steam" knob for 2 minutes.	

Problems	Probable Causes	Solutions	
The steam nozzle doesn't froth the	Blocked steam nozzle.	Rinse out the steam nozzle.	
milk.	Whole milk used.	Use 1 or 2% milk.	
	Milk not fresh or cold enough.	Always use very fresh, cold milk.	
	Container doesn't have the right shape.	Use a small diameter container (small jug).	

LIMITED WARRANTY



: www.krups.com

With a strong commitment to the environment, most of Krups products are repairable during and after the warranty period. Before returning any defective products to the point of purchase, please call Krups consumer service directly at the phone number below for repair options. Your help to sustain the environment is appreciated!

The Warranty

This product is guaranteed by Krups for a period of **2 years** against any manufacturing defect in materials or workmanship, starting from the initial date of purchase.

The manufacturer's warranty by Krups is an extra benefit which does not affect consumer's Statutory Rights.

The Krups warranty covers all costs related to restoring the proven defective product so that it conforms to its original specifications, through the repair or replacement of any defective part and the necessary labor. At Krups's choice, a replacement product may be provided instead of repairing a defective product. Krups's sole obligation and your exclusive resolution under this warranty are limited to such repair or replacement.

Conditions & Exclusions

The Krups warranty only applies within USA, Canada & Mexico, and is valid only on presentation of a proof of purchase. The product can be taken directly in person to an authorized service centre or must be adequately packaged and returned, by recorded delivery (or equivalent method of postage), to a Krups authorized service centre. Full address details for each country's authorized service centre are listed on the Krups website (www.krups.com) or by calling the appropriate telephone number listed below to request the appropriate postal address.

Krups shall not be obliged to repair or replace any product which is not accompanied by a valid proof of purchase.

This warranty will not cover any damage which could occur as a result of misuse, negligence, failure to follow Krups instructions, use on current or voltage other than as stamped on the product, or a modification or unauthorized repair of the product. It also does not cover normal tear and wear, maintenance or replacement of consumable parts, and the following:

- using the wrong type of water
- scaling (any de-scaling must be carried out according to the instructions for use);
- ingress of water, dust or insects into the product;
- mechanical damages, overloading
- damages or bad results due to wrong voltage or frequency
- accidents including fire, flood, lightning, etc
- professional or commercial use
- damage to any glass or porcelain ware in the product

This warranty does not apply to any product that has been tampered with, or to damages incurred through improper use and care, faulty packaging by the owner or mishandling by any carrier.

The Krups manufacturer's warranty applies only for products purchased and used in USA, Canada & Mexico. Where a product purchased in one country and then used in another one:

a) The Krups guarantee duration is the one in the country of usage of the product, even if the product was purchased in another listed country with different guarantee duration.

- c) The repair process for products purchased outside the country of use may require a longer time if the product is not locally sold by Krups
- d) In cases where the product is not repairable in the new country, the Krups guarantee is limited to a replacement by a similar product or an alternative product at similar cost, where possible.

Consumer Statutory Rights

This Krups manufacturer's warranty does not affect the statutory rights a consumer may have or those rights that cannot be excluded or limited, nor rights against the retailer from which the consumer purchased the product. This warranty gives a consumer specific legal rights, and the consumer may also have other legal rights which vary from State to State or Country to Country or Province to Province. The consumer may assert any such rights at his sole discretion.

Additional information

Accessories, Consumables and end-user replaceable parts can be purchased, if locally available, as described in Krups internet site.

CANADA	GROUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON M1V 3N8	MEXICO	Groupe SEB MEXICO S.A. de C.V. Goldsmith 38 Desp. 401 Col. Polanco Delegacion Miguel Hildalgo 11 560 Mexico D.F. MEXICO	U.S.A.	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road Millville, NJ 08332
	1-800-418-3325	-418-3325	01800 1128325		800-526-5377



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos debe seguir ciertas instrucciones de seguridad para reducir el riesgo de choque eléctrico, fuego o daño a la persona que lo utiliza:

- Lea atentamente el modo de empleo antes de la primera utilización del aparato y consérvelo: una utilización no conforme liberaría a Krups de toda responsabilidad.
- 2. Verifique que la tensión de alimentación indicada en la placa del fabricante del aparato corresponde efectivamente a la de su instalación eléctrica.
- 3. No ponga el aparato sobre una superficie caliente como una placa eléctrica y tampoco lo utilice cerca de una flama.
- 4. Retire inmediatamente la cafetera de la toma de corriente si observa cualquier anomalía durante el funcionamiento.
- 5. No tire del cable de alimentación para desconectar el aparato.
- 6. No deje el cable de alimentación colgar del borde de una mesa ni de una superficie de trabajo.
- 7. Este aparato no está previsto para que lo utilicen personas (incluso niños) cuya capacidad física, sensorial o mental esté disminuida, o personas sin experiencia o conocimientos, excepto si pueden recibir a través de otra persona responsable de su seguridad, una vigilancia adecuada o instrucciones previas relativas a la utilización del aparato.

- Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 9. No deje su mano o el cable de alimentación sobre las partes metálicas del aparato.
- 10. Nunca sumerja el aparato, el cable ni la toma eléctrica en aqua ni en cualquier otro líquido.
- 11. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y no deje colgar el cable.
- 12. No utilice el aparato si el cable de alimentación el enchufe, o la clavija están dañados, no utilizar el aparato para evitar todo peligro, hacer reemplazar obligatoriamente el cable de alimentación por un centro autorizado Krups.
- 13. Remítase siempre a las instrucciones para descalcificar el aparato.
- 14. Proteja el aparato de la humedad y del frío.
- 15. No utilice el aparato si no funciona correctamente o si ha sufrido un daño. En tal caso, se aconseja hacer examinar el aparato por un centro de servicio autorizado Krups.
- 16. A excepción de la limpieza y la descalcificación según los procedimientos del modo de empleo del aparato, toda intervención en el aparato debe efectuarse por un centro de servicio autorizado Krups.
- 17. Para su seguridad, utilice para su aparato sólo accesorios y refacciones aprobados por Krups.
- 18. Todo error de conexión anula la garantía.
- 19. Desconecte el aparato tan pronto deja de utilizarlo durante un periodo largo o cuando lo limpia.
- Todos los aparatos se someten a un severo control de calidad. Se realizan pruebas de uso con aparatos tomados al azar, lo que explica eventuales restos de uso.

- No se aconseja utilizar tomas múltiples y/o extensiones.
- 22. No ponga agua en el depósito para café en granos y /o bajo la rejilla de mantenimiento.
- 23. Preste atención a la orientación de la boquilla de vapor para evitar cualquier riesgo de quemadura.
- 24. No abra la tapa de la cafetera de filtro durante la producción de café : se pueden producir quemaduras.
- 25. La garantía pierde su validez en caso de falta de descalcificación, de limpieza o de mantenimiento constante o por la presencia de cuerpos extraños en el molino.

GUARDE ESTE INSTRUCTIVO

ATENCIÓN!

Este aparato es solamente para uso doméstico. Cualquier servicio salvo limpieza y mantenimiento debe realizarse por un centro de servicio autorizado Krups. Visite nuestra página de internet en: www.krupsusa.com en EUA, www.krups.com en México. También puede contactar a su centro de servicio más cercano. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no desarme el aparato.

Las reparaciones deberán realizarse por un centro de Servicio Autorizado Krups.


INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

Un cable de energía corto es provisto para evitar los riesgos de quedarse enredado o tropezar que se tendrían con un cable más largo.


- A. No se recomienda el uso de extensiones para este aparato.
- B. Si es absolutamente necesario el uso de una extensión:
 - 1) El rango de tensión de la extensión debe ser el mismo rango de tensión del aparato;
 - 2) El cable no debe colgar sobre la mesa o superficie para evitar que sea jalado accidentalmente.
- C. Este aparato tiene un contacto polarizado (una pata es más ancha). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, esta clavija esta diseñada para una toma de corriente polarizada. Si la clavija no entra en el contacto, volteé la clavija. En caso de que no entre, llame a un electricista. No trate de modificar la clavija de ninguna manera.

Krups se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en función de mejorarlo.


DATOS TECNICOS			
Tensión/Frecuencia	120V AC / 60Hz		
Potencia	750W		

















ESPAÑOL













DESCRIPCIÓN

- a Piloto luminoso ON/OFF
- **b** Posiciones del botón selector
 - **b1** Apagado
 - **b2** Preparar el café
 - **b3** Vapor caliente
- c Portafiltros
 - **c1** Filtro removible para 1 a 4 tazas
 - **c2** Bloqueo para retirar los posos del café

- d Cuchara medidora
- e Jarra
- f Bandeja de goteo removible
- g Accesorio para cappuccinos
- h Boquilla de vapor
- Tapa para el depósito de agua

AUTÉNTICO CAFÉ ESPRESSO

El café espresso es una infusión mucho más intensa y fuerte que el café normal. La mayoría de la gente reconoce que lo saborea en pequeñas cantidades debido a su intensidad, por esa razón el espresso suele servirse en pequeñas medias tazas (60 a 75 ml).

Este aparato, utilizado correctamente, elaborará un espresso intenso, oscuro y delicioso. Siga exactamente las instrucciones y utilice café recién molido, fresco y bien tostado.

La preparación de un espresso o de un cappuccino es diferente de la elaboración de un café normal. Una diferencia importante es que el agua empezará a hervir y luego será forzada a pasar a través del café molido. Esto significa que una cafetera de espresso funciona bajo presión y, por lo tanto, necesita una atención especial.

No abra nunca la tapa del depósito de agua (i) ni retire el portafiltros (c) estando el aparato encendido «ON» ni mientras haya presión en el depósito de agua.

Para comprobar si hay presión::

Lleve el botón selector (b) a la posición "OFF". Fig. 1.

Gire el botón selector en posición vapor (b3) Fig. 10. Si sale vapor por la boquilla, eso significa que el depósito de agua está aún bajo presión. Cierre el botón del vapor y siga las instrucciones que vienen a continuación.

Tome una jarra con agua fría y manténgala por debajo de la boquilla de vapor, con la boquilla introducida dentro de la jarra. Después gire el botón selector en posición vapor (b3). Deje abierto el botón de liberación de vapor hasta que deje de salir vapor por la boquilla. Cuando ya no salga vapor por la boquilla, lleve el botón selector (b) a la posición "OFF".

Ahora puede quitar la tapa del depósito de agua y el portafiltros.

PRECAUCIÓN - CALIENTE

No toque la tapa del depósito de agua (i) mientras el aparato está en funcionamiento. Antes de quitar la tapa del depósito de agua apague el aparato y déjenlo enfriar durante al menos 1 o 2 minutos. Libere la presión (vean PRECAUCIÓN - PRESIÓN).

ANTES DEL PRIMER USO

ilmportante! Antes de usar este aparato por primera vez, o después de no haberlo usado durante un tiempo prolongado, debe lavar el aparato como se indica a continuación.

A Compruebe que el aparato está desconectado.

Desenrosque la tapa del depósito de agua. Fig. 2.

Vierta unos 240 ml de agua fría «no utilicen agua templada ni caliente» en el depósito de agua. **Fig. 3.**

Apriete fuertemente la tapa del depósito de agua. Fig. 4.

Coloque el filtro (sin café) en el portafiltros y gire el filtro en el portafiltros para asegurarlo. **Fig. 5.**

Coloque el portafiltros en el aparato. Gírelo con fuerza de izquierda a derecha para colocarlo en la posición de bloqueo. **Fig. 6.**

Coloque la jarra o una taza debajo del portafiltros. Conecte el aparato. Fig. 7.

Accione el botón selector a la posición "Café". (b2). Fig. 8.

El piloto luminoso ON/OFF se encenderá.

Unos minutos después, el agua hervirá y empezará a gotear agua caliente. Cuando el recipiente o taza esté lleno hasta la mitad, accione el botón selector a la posición "Off" (b1).

Coloque una taza bajo la boquilla de vapor y accionen el botón selector a la posición "Vapor" (b3). Cuando ya no salga más vapor, accione el selector a la posición "Off" (b1).

No quite nunca el portafiltros ni abra la tapa del depósito de agua sin haber liberado antes la presión remanente en el aparato (vean PRECAUCIÓN - PRESIÓN).

PREPARACIÓN DE UN CAFÉ ESPRESSO

Compruebe que el aparato está desconectado y que no hay presión en su interior. (vea PRECAUCIÓN - PRESIÓN).

Desenrosque la tapa del depósito de agua **Fig. 2.** Mida la cantidad correcta de agua que necesita y viértala en el depósito de agua. Por ejemplo: una taza para café espresso (taza pequeña para un café fuerte) = 25 a 50 ml. Una taza de tamaño normal (para un café más suave) = 75 a 100 ml. Se puede preparar hasta 4 tazas de café expreso o 2 tazas normales en una sola vez, sin tener que añadir agua al depósito.

Vierta el agua en el depósito. Fig. 3.

Enrosque completamente la tapa. **Fig. 4.** Conecte el aparato.

Coloque el filtro en el portafiltros y gire el filtro en el portafiltros para asegurarlo. **Fig. 5.**

Coloque el café molido en el portafiltros con la cuchara medidora. 1 cucharada llena es la cantidad necesaria para preparar 1 café espresso. Retire el sobrante de café por el borde del portafiltros.

¡ATENCIÓN! Evite compactar demasiado el café.

Coloque el portafiltros en el aparato girándolo de izquierda a derecha y bloqueándolo firmemente en su lugar. **Fig. 6.**

Coloque una taza o la jarra debajo del portafiltros. Fig. 7.

Gire el botón selector a la posición "Café" (b2). Fig. 8.

El piloto luminoso ON/OFF se encenderá. 3 o 4 minutos después como máximo, el café empezará a gotear. Espere hasta que el café haya dejado de salir antes de retirar la taza o la jarra y luego gire el botón selector a la posición "Off". (b1). Fig. 9.

¡ATENCIÓN! Les aconsejamos que no apague el aparato antes de que el ciclo de preparación del café haya finalizado completamente. Al finalizar el ciclo, el vapor secará los posos del café produciendo así una pastilla seca fácil de retirar.

No retire nunca el portafiltros ni abra el depósito de agua sin haber liberado antes la presión remanente en el aparato (vea PRECAUCIÓN – PRESIÓN).

Una vez liberada toda la presión en el aparato, se puede retirar el portafiltros. Para quitar los posos del café, volteé el portafiltros y sacúdalo para que los residuos del café se desprendan y caigan.

PREPARACIÓN DE UN CAPPUCCINO

Siga las instrucciones para "Preparación de un café espresso" pero añadiendo 50 ml de agua a los volúmenes indicados.

Un capuchino auténtico se prepara utilizando 1/3 de café expreso, 1/3 de leche hervida al vapor y 1/3 de leche con

espuma. Recomendamos espumar la leche antes de preparar el café.

Vierta 120 a 180 ml de leche fresca fría en una jarra pequeña. No utilice una jarra lavada con agua caliente o que aún esté templada. Coloque la jarra debajo de la boquilla para capuchinos. Utilice leche entera si desea conseguir una espuma cremosa.

Gire el botón selector a la posición "Vapor" (b3). Fig. 10.

Cuando empiece a salir vapor por la boquilla, sumerja la boquilla en la jarra de leche y haga movimientos circulares subiendo y bajando para espumar la leche. **Fig. 11.**

Una vez que la leche está espumosa, coloque una taza debajo del portafiltros. Gire el botón selector a la posición "Café" (b2). Fig. 8.

En cuanto haya terminado de salir el café, vierta la leche espumosa para terminar la preparación del cappuccino. No retire nunca el portafiltros ni abra la tapa del depósito de agua sin haber liberado antes la presión remanente (vean PRECAUCIÓN - PRESIÓN).

¡ATENCIÓN! Boquilla de vapor obstruida:

Los residuos de leche se acumulan en la punta de la boquilla de vapor después de espumar la leche. Para impedir que se obstruya, una vez que el aparato esté frío retire el capuchón de plástico de la boquilla para cappuccinos para facilitar su limpieza. Luego siga las instrucciones de «Limpieza de la boquilla de vapor» que se describen en el capítulo «Limpieza de la boquilla para cappuccinos».

No se olvide de volver a colocar la punta de la boquilla y de apretarla fuertemente.

PREPARACIÓN DE UN CAFÉ LATTE

Sigan las instrucciones para la "Preparación de cappuccinos" con las siguientes proporciones: 2/3 de leche espumosa, 1/3 de café expreso, 2 cucharadas de espuma de leche encima.

VAPOR SIN HACER CAFÉ ESPRESSO

El vapor se utiliza para espumar la leche y también para calentar el agua (té, bebidas calientes).

Compruebe que el aparato está desconectado y que no existe presión en su interior. (vean PRECAUCIÓN - PRESIÓN).

Mida una pequeña cantidad de agua y colóquela en el depósito. Por ejemplo: 50 ml de líquido para calentar 100 ml.

Importante: Para obtener el máximo rendimiento, evite colocar más de 100 ml de agua en el depósito.

Enrosque completamente la tapa del depósito de agua **Fig. 4.**. Conecte el aparato. Sumerja la boquilla de vapor en el líquido a calentar.

Conecte el botón selector a la posición "Vapor" (b3). Fig. 10.

El piloto luminoso ON/OFF se encenderá. El vapor se producirá tras 2 o 3 minutos de precalentamiento. En cuanto el líquido esté caliente, vuelva a girar el botón selector a la posición "Off" (b1) y desconecte el aparato.

Si no necesita toda el agua para producir vapor, hagan lo siguiente:

Apague el aparato. Libere la presión remanente del vapor en otro recipiente. Antes de volver a accionar el botón selector, llévenlo a la posición "Vapor" (b3) para eliminar todo el vapor, procurando colocar una taza debajo de la boquilla de vapor (b3).

¡PRECAUCIÓN! No vuelva a girar el botón selector a la posición "Off" (b1) antes de haber liberado todo el vapor! (Vean PRECAUCIÓN - PRESIÓN).

¡ATENCIÓN! El capuchón de plástico de la boquilla para cappuccinos (g) tiene 2 agujeros finos en la parte superior que aspiran aire hacia la leche. Si estos agujeros se obstruyen, la leche no espumará correctamente. Por lo tanto, no sumerja la boquilla para capuchinos en la leche ni permita que la espuma alcance dichos agujeros.

¡ATENCIÓN! Inmediatamente después del uso, lave la boquilla del vapor con una esponja húmeda.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Pase un paño húmedo de vez en cuando por el exterior del aparato. La bandeja de goteo y la rejilla deben lavarse y secarse con frecuencia.

No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos ni basados en alcohol.

Limpie con frecuencia con una esponja húmeda la rejilla por la que pasa el agua caliente.

LIMPIEZA DE LA BOQUILLA PARA CAPPUCCINOS

Limpie la boquilla de vapor después de cada inmersión en la leche, pues en caso contrario el interior de la boquilla terminará obstruyéndose y los residuos de leche en el exterior se endurecerán y dificultarán luego su retirada.

Si se produce la obstrucción, retire el capuchón de plástico de la boquilla para cappuccinos **(g)** una vez que el aparato esté frío y luego desenrosque la punta de la boquilla de vapor.

Elimine todos los residuos de leche utilizando una aguja de coser y luego lávela bajo el grifo. Vuelva a colocar la punta de la boquilla asegurándose de enroscarla fuertemente. Limpie el exterior de la boquilla con un paño húmedo. El capuchón de plástico de la boquilla para cappuccinos tiene que lavarse con agua caliente. Si las pequeñas aberturas de aspiración están obstruidas, se pueden destapar con una aguja pequeña.

¡PRECAUCIÓN! No intente abrir ni desmontar el cuerpo principal del aparato.

DESCALCIFICACIÓN DE LA PARTE PARA CAFÉ ESPRESSO

La garantía no cubre una cafetera espresso estropeada o rota porque no ha sido descalcificada.

Debido a la acidez de la solución limpiadora, recomendamos proteger la superficie de trabajo y el fregadero, especialmente si son de mármol o piedra. Aísle el aparato con un paño de cocina, un mantel o una bandeja. La cafetera se debe descalcificar con frecuencia. La frecuencia dependerá de la dureza del agua utilizada y de las veces que se utilice la máquina de café espresso.

Antes de proceder a la descalcificación, primero hay que desenroscar el filtro situado en el cabezal de elaboración del café.

- Retire toda la cal y residuos de café del filtro y del cabezal de preparación del café.
- 2. Retire el capuchón de plástico de la boquilla para cappuccinos (g).
- 3. Disuelva un paquete de la solución descalcificante KRUPS en 300 ml de agua tibia y viértalo en el depósito del agua. Coloque un recipiente bajo el cabezal de preparación del café y otro bajo la boquilla de vapor.
 - (Nota: No sujete el portafiltros durante la operación de descalcificación).
- 4. Abra la válvula de vapor y encienda el aparato. Deje que la solución desincrustante salga por la salida del café expreso y por la boquilla de vapor.
- Después de cada ciclo de descalcificación, apague el aparato y deje que enfríe.
- 6. Vuelva a repetir esta operación.

Después de esto, haga correr por el sistema 2 depósitos llenos de agua limpia. Apague el aparato. Deje que el aparato se enfríe. Vuelva a colocar el filtro en el cabezal de preparación de café e introduzca el capuchón de plástico en la boquilla de vapor.

DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Problemas Causas probables		
Café espresso			
El café sale muy lentamente.	Café molido demasiado fino.	Utilice café molido más grueso.	
	Filtro obstruido.	Límpielo con un cepillo.	
	Rejilla de paso del agua obstruida.	Limpie el aparato cuando esté frío.	
	Presencia de costra.	Proceda a desin- crustar el aparato.	
Posos en el café.	Portafiltros o filtro sucios.	Límpielos con agua caliente.	
	Café molido demasiado fino.	Utilice café molido más grueso.	
El café no sale.	Botón selector en la posición "Vapor" (b3) .	Gire el botón a la posición "Café" (b2) .	
El café espresso se sale por los	El portafiltros está obstruido.	Retire el exceso de café molido.	
lados del portafiltros.	Portafiltros mal colocado.	Vuelva a colocarlo y bloquéelo en su lugar.	
Mal sabor.	Lavado insuficiente.	Siga las instrucciones de lavado.	
Vapor			
El agua se sale del portafiltros.	Botón selector en la posición "Café" (b2).	Accione el botón a la posición "Vapor" (b3).	
Poco o ningún vapor en la posi- ción "Vapor".	Botón abierto demasiado pronto.	Cierre el botón "Vapor" durante 2 minutos.	

Problemas	Causas probables	Soluciones	
La boquilla de vapor no hace espuma en la leche.	Boquilla de vapor obstruida.	Lave la boquilla de vapor.	
	Se utilizó leche entera.	Utilice un 1 o 2% de leche.	
	La leche no es lo bastante fresca o fría.	Utilice siempre leche muy fresca y fría.	
	El recipiente no tiene la forma apropiada.	Utilice un recipiente con un cuello de poco diámetro (una jarra pequeña).	

KRUPS GARANTÍA DEL FABRICANTE



Comprometidos fuertemente con el medio ambiente, la mayoría de los productos Krups son reparables durante y posteriormente al periodo de garantía, Antes de regresar cualquier producto al sitio de venta, por favor llame directamente a servicios al consumidor de Krups, para conocer las opciones de reparación, al número indicado abajo. Apreciamos su ayuda para preservar el medio ambiente!

Garantía

Krups garantiza este producto por 2 años contra cualquier defecto de fabricación tanto en materiales como en mano de obra, a partir de la fecha de compra.

La garantía del fabricante Krups, es un beneficio extra que no afecta los derechos legales del consumidor

La garantía Krups cubrirá todos los gastos relacionados con la reparación de los productos defectuosos hasta que cumplan con sus especificaciones originales, mediante la reparación o reemplazo de cualquier pieza defectuosa y la mano de obra necesaria para ello.

A criterio de Krups, en lugar de la reparación, podría hacer cambio de producto. Incluyendo los gastos de transportación en México razonablemente erogados para el cumplimiento de esta garantía, exclusivamente para aquellos sitios donde no se cuente con un centro de servicio autorizado.

La única obligación de Krups y su exclusiva determinación bajo esta garantía se limita a la reparación o reemplazo del producto.

Condiciones y exclusiones

La garantía Krups, aplica solamente en Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y serà válida solamente con la presentación del comprobante de compra. El producto puede ser llevado directamente a un centro de servicio autorizado, o debidamente empacado y devuelto, mediante servicio de mensajería autorizada (o servicio de paquetería equivalente), al centro de servicio autorizado de Krups. Detalles y dirección completa de los centros de servicio autorizados de cada país, se encuentran listados en la dirección electrónica de Krups (www.krups.com) o bien llamando al nùmero telefónico de cada país indicado abajo, para solicitar la dirección correspondiente.

Krups no está obligado a reparar o reemplazar ningún producto el cual no sea acompañado de su comprobante de compra.

Esta garantía no cubre ningún daño que pudiera ocurrir como resultado de mal uso, negligencia, o no haber seguido las instrucciones de uso establecidas por Krups, uso de corriente o voltaje diferente al indicado en el producto, o una modificación o reparación no autorizada del mismo. Tampoco cubre el desgaste o deterioro normal del producto, ni el reemplazo de componentes consumibles, ni lo siguiente:

- uso de tipo incorrecto de agua
- sarro (la eliminación de sarro (residuos calcáreos) deberá ser llevada a cabo de acuerdo a las instrucciones de uso)
- ingreso de agua, polvo o insectos al interior del producto
- daños mecánicos, sobrecargas
- uso comercial o profesional
- daños en componentes de vidrio o cerámicos en el producto

Esta garantía no aplica a ningún producto si ha sido intervenido, o presenta daños derivados de uso o cuidado incorrecto, mal empacado por el propietario o mal manejo por parte del servicio de paquetería. La garantía Krups, aplica solo a los productos comprados en Estados

Unidos de Norteamérica, Canadá y México, cuando un producto es comprado en un país y usado en otro diferente:



- a) La duración de la garantía Krups es la correspondiente al país donde se utilice el producto, aún cuando la duración de la garantía donde haya sido comprado el producto dentro de los países listados, sea diferente.
- b) La garantía Krups no aplica en caso de no conformidad del producto comprado con los estándares locales, tales como voltaje, frecuencia, contactos eléctricos, u otras especificaciones técnicas.
- c) El proceso de reparación de un producto comprado fuera del pais de uso, puede necesitar de un tiempo mayor si el producto no es vendido localmente
- d) En caso de que el producto no sea reparable en el nuevo país, la garantía Krups se limita al reemplazo por un producto similar, o un producto alternativo de costo similar, dentro de lo posible.

Derechos establecidos por la ley al Consumidor

Esta garantía Krups, no afecta los derechos establecidos por la ley que el consumidor pudiera tener o aquellos derechos que no pueden ser excluidos o limitados, tampoco los derechos contra el distribuidor al que el consumidor le haya comprado el producto. Esta garantía proporciona al consumidor derechos legales específicos, y el consumidor podrá tener también otros derechos legales los cuales varian de Estado a Estado o de País a País o de Provincia a Provincia. El consumidor podrá hacer valer esos derechos a su discreción.

Información adicional

Accesorios, consumibles y piezas reemplazables pueden ser compradas si localmente se encuentran disponibles, como se describe en el sitio de internet de Krups.

CANADA	GROUPE SEB CANADA 345 Passmore Avenue Toronto, ON M1V 3N8	MEXICO	Groupe SEB MEXICO S.A. de C.V. Goldsmith 38 Desp. 401 Col. Polanco Delegacion Miguel Hildalgo 11 560 Mexico D.F. MEXICO	U.S.A.	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road Millville, NJ 08332
	1-800-418-3325	01800 1128325		800-526-5377	



KR_COFFEEMAKERS_ESPRESSO-XP1 09:45 F

FECHA DE COMPRA:



1-800 505 45 00

1-800-418-3325

ESPAÑOL 800-526-5377



| KR_COFFEEMAKERS_ESPRESSO-XP1 09:48 F

Ref. 8080011304

www.krups.com

us p

ENp. 2-21

FRp. 22 - 41

ESp. 42 - 61